

DE CHECKLIST VALBEVEILIGING

WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ WERKEN OP HOOGTE?

1. DRAAG ALTIJD JE HARNAS EN PBM ALS JE OP HOOGTE WERKT*

De meest gebruikte excuses om PBM niet te dragen:



Het zit niet lekker



Het zorgt ervoor dat ik mijn werk niet goed kan uitvoeren



Het kost teveel tijd om aan te trekken

HOUD ALTIJD IN JE ACHTERHOOFD DAT VALBEVEILIGING PBM JE LEVEN KAN REDDEN!

** Bij collectieve valbeveiliging is een harnas niet benodigd.*



2. VOORKOM UITGLIJ- EN STRUIKELGEVAAR OP EEN DAK



Draag degelijk schoeisel




Zorg voor een schone werkomgeving




Zorg altijd dat je zicht niet geblokkeerd wordt



Verwijder obstakels




Werk altijd bij voldoende belichting



Zorg voor een vlakke en vaste ondergrond

3. ELIMINEER HET GEVAAR VAN VALLEND GEREEDSCHAP



Vul gaten op/breng vangnetten aan



Bindt het gereedschap vast aan het lichaam/harnas



Vergroot het afzettingsgebied



Gebruik alleen het hoognodige gereedschap

